

ENGLISH

Instructions for use - STEALTH RESPIRATOR HEPA[®] P3 (R) REPLACEMENT FILTERS

The Stealth HEPA[®] P3 (R) filters are designed and manufactured to fit and be used in conjunction with Stealth P3 half-mask safety respirator.

The Stealth HEPA[®] P3 (R) filter is certified in accordance with European standard EN 143:2000 /A1, only when used together with the Stealth P3 half-mask safety respirator which is certified in accordance with European Standard EN 140:1998, are they approved for occupational applications.

The following product code is used for these items.

Product code	Item description
F01.2.002	Stealth HEPA [®] P3 (R) Filter

GUIDELINES FOR THE SELECTION AND USE MAY VARY IN SOME COUNTRIES. ALWAYS CHECK PRIOR TO USE TO ENSURE THAT YOUR SELECTION FOR THE INTENDED APPLICATION MEETS NATIONAL REQUIREMENTS. The EU declaration of conformity can be found at https://www.trend-uk.com/products/stealth_1_or https://www.trend-uk.com/products/stealth_3

APPLICATION TABLE

When used in conjunction with the Stealth half-mask Safety Respirator, the Stealth HEPA[®] P3 (R) filters is suitable for the following applications:

Filter Type	Colour code	Main applications
EN143-P3	White	Particulate Filters

P3 Class	Main applications
P3 Chloride	For use against hazardous particulates including both solid and liquid particles <0.05µ penetration
P3 Acid	For use against hazardous particulates including both solid and liquid particles <0.05µ penetration
P3 Organic	Dust, mist and fumes of all types, and micro-organisms, eg. bacteria and viruses. The protection offered by P3 filters also covers that offered by the lower class P2 and P1 filters.

CHECKS PRIOR TO USE

Prior to use the filter has been stored in accordance with the recommended storage instructions below and are still within their stated expiry date, the detail is displayed on the package label.

- Remove all packaging and inspect both filters for damage. If in doubt replace any suspected defective item.
- Ensure that the intended application and atmosphere has been assessed by a competent person and meets the application limitations for the Stealth HEPA[®] P3 (R) filter (See application table above and the additional warnings & limitations).

FITTING INSTRUCTIONS

Always check expiry date is not exceeded before unpacking the filter. Ensure that the intended application and atmosphere has been assessed by a competent person and meets the application limitations for the Stealth HEPA[®] P3 (R) filter (See application table above and the additional warnings & limitations).

- Looking outside the mask, undo turnbuckle fixing (4, turn anti-clockwise).
- Fold strap supports back to expose filters.
- Flex mask to remove both used filters.
- Slide a new filter into position with all text facing outwards towards the grill.
- Carefully fit the rest of the filter into the mask using the channel on the filter. Make sure that the mask seal is fully locked into the channel on the outside of the filter to ensure a good seal is made.
- Fold strap support back into position and re-fit the turnbuckle (4, turn clockwise). Make sure that the mask rim is clear of the turnbuckle head on the inside of the mask. Repeat step 4 to 6 for the other filter. Always replace both filters at the same time, and keep a record of the expiry date.

USE

The Stealth HEPA[®] P3 (R) filter and Stealth half-mask safety respirator are suitable for multiple-shift use however, it is recommended that both the filters and mask are inspected before each use.

Change the filters as frequently as the application requires or immediately if breathing resistance increases during use.

SELECTION OF A FILTER

FILTERS MUST BE SELECTED BY A COMPETENT PERSON FAMILIAR WITH WORKPLACE HAZARDS AND THEIR CONCENTRATION.

Particulate filters must be changed regularly as the filter may become clogged after an increase in breathing resistance.

STORAGE

The Stealth HEPA[®] P3 (R) filters should be stored in a dry and uncontaminated environment between temperatures of -10 to 40 degrees C.

- They should not be stored for extended periods in direct sunlight or beyond the specified shelf-life.
- If stored under conditions other than specified by the manufacturer the shelf life of the filter may be affected.

ADDITIONAL WARNINGS & LIMITATIONS

DO NOT use the Stealth respirator filters and mask if:

- the air quality, the atmosphere or the type of hazard are unknown.
- the atmosphere is oxygen deficient (<19.5%).
- the atmosphere is oxygen enriched.
- the gas or vapour concentrations are unknown or exceed the value for the class of filter.
- the atmosphere is explosive.
- the intended user has facial hair protruding beyond the border.
- the filter has exceeded its expiry date, which is displayed on the filter pack label.

ALWAYS:

- Check the filters for damage and if in doubt - replace.
- Ensure that the intended application and atmosphere has been assessed by a competent person and meets the application limitations.
- Use the Stealth half-mask respirator only with the Stealth HEPA[®] P3 (R) Filters.

- Ensure that both mask and filters are suitable and serviced and maintained.
- Read instruction for Stealth HEPA[®] P3 (R) filters also.
- Check the expiry date, the detail is displayed on the filter pack label.

NOTE - Do not wash the filters

FILTER LABEL SYMBOLS	
	Temperature range of storage conditions
	Humidity range of storage conditions
Expiry Date	

FRENCH

Mode d'emploi -

FILTRES DE RECHANGE POUR LE RESPIRATEUR HEPA[®] P3 (R) DE STEALTH

Les filtres HEPA[®] P3 (R) du Stealth sont conçus et fabriqués pour correspondre et être utilisés en conjonction avec les demi-masques respirateurs de série P3 de Stealth.

Le filtre HEPA[®] P3 (R) de Stealth est certifié conforme à la norme européenne EN 143:2000 /A1. Sautement lorsqu'il est utilisé avec le demi-masque respirateur de série P3 de Stealth, qui est certifié conforme à la norme européenne EN 140:1998, les deux sont autorisés pour un usage professionnel.

Les codes couleur suivants sont utilisés pour identifier ces éléments.

Code produit	Description de l'élément
F01.2.002	Filtre HEPA [®] P3 (R) de Stealth

LES DIRECTIVES CONCERNANT LA SÉLECTION ET L'UTILISATION PEUVENT VARIER D'UN PAYS À L'AUTRE. TOUJOURS VÉRIFIER AVANT L'UTILISATION AFIN D'ÊTRE CERTAIN QUE VOTRE SÉLECTION POUR LE FILTRE PRÉVU RÉPONDRE À SES EXIGENCES NATIONALES.

La déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante: https://www.trend-uk.com/products/stealth_1_or https://www.trend-uk.com/products/stealth_3

TABLEAU D'APPLICATION

Type de filtre	Code couleur	Utilisations principales
EN143-P3	Bianco	Filtri a particolati

VERIFICATIONS A EFFECTUER AVANT UTILISATION

- Avant utilisation, vérifiez que tous les éléments ont été stockés conformément aux instructions de stockage recommandées ci-dessous et que la date d'expiration n'englobe ni les pastilles dépassées ; les détails sont affichés sur l'étiquette de l'emballage.
- Retirez tout l'emballage et vérifiez que les deux filtres ne sont pas endommagés. Si vous avez un doute, remplacez tout élément suspecté défectueux.
- Assurez-vous que l'utilisation prévue et l'atmosphère ont été évaluées par une personne compétente et respectent les limitations d'utilisation du filtre HEPA[®] P3 (R) de Stealth (voir la table d'application ci-dessus et les avertissements & limitations supplémentaires).

INSTRUCTIONS DE FIXATION

- Défaitez la fixation du tendeur en avant l'extérieur du masque tourné vers vous (4, tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre).
- Rabattez les contours des courroies afin d'exposer les filtres.
- Flex le masque de manière à retirer les filtres usagés.
- Faites glisser un nouveau filtre en position avec tout le texte tourné vers l'extérieur vers le grill.
- Insérez soigneusement le reste du filtre dans le masque en utilisant le rainure sur le filtre. Assurez-vous que le joint du masque est entièrement implanté dans la rainure à l'extérieur du filtre du demi-masque hermétique.
- Rabattez les contours des courroies à leur position initiale et refermez la fixation du tendeur (4, tour dans le sens des aiguilles d'une montre). Assurez-vous que le bordure du masque est exempt de la date de tendeur à l'extérieur du masque.

Réglez les passagés 4 à 6 par l'autre filtre. Remplacez toujours les deux filtres en même temps ; conservez la trace de la date d'expiration.

Le filtre HEPA[®] P3 (R) de Stealth et le demi-masque respirateur de série P3 de Stealth peuvent être utilisés, à condition recommandée que les filtres soient inspectés avant utilisation et que l'application et l'atmosphère aient été évaluées par une personne compétente et respectent les limitations d'utilisation.

SELECTION D'UN FILTRE

LES FILTRES DOIVENT ÊTRE SÉLECTIONNÉS PAR UNE PERSONNE COMPÉTENTE CONNAISSANT LES RISQUES DU LIEU DE TRAVAIL ET LEUR CONCENTRATION. Les filtres à particules doivent être changés régulièrement et le détail de la date à laquelle le filtre doit être remplacé est affiché sur l'étiquette de l'emballage.

STOCKAGE

Les filtres HEPA[®] P3 (R) de Stealth doivent être stockés dans un environnement sec et non contaminé, à une température entre -10 et +40 °C.

- Ils ne doivent pas être stockés en sachet scellé de manière prolongée au-delà de la durée de vie indiquée du produit.
- Si stockés sous des conditions différentes de celles spécifiées sur le fabricant, la durée de vie des filtres peut être affectée.

AVERTISSEMENTS & LIMITATIONS

SUPPLÉMENTAIRES

- NE PAS utiliser les filtres et le masque du respirateur de Stealth si:
- la qualité de l'air, l'atmosphère ou le type de danger sont inconnus ;
 - l'atmosphère est déficiente en oxygène (<19,5%) ;
 - l'atmosphère est enrichie en oxygène ;
 - les concentrations de gaz ou de vapeurs sont inconnus ou dépassent la valeur de la catégorie du filtre ;
 - l'atmosphère est explosive ;
 - l'utilisateur prévu a des poils faciaux dépassant au-delà du bord ;
 - le filtre a dépassé sa date d'expiration, qui est indiquée sur l'étiquette de l'emballage des filtres.

TOUJOURS :

- Vérifier que les filtres ne soient pas endommagés et remplacés si vous avez un doute.
- Assurez-vous que l'utilisation prévue et l'atmosphère ont été évaluées par une personne compétente et respectent les limitations d'utilisation.
- Utilisez le demi-masque respirateur de Stealth uniquement avec les filtres HEPA[®] P3 (R) de Stealth.
- Assurez-vous que le masque comme les filtres conviennent, sont adéquats et entretenus.
- Utilisez également les instructions concernant les filtres HEPA[®] P3 (R) de Stealth.
- Vérifiez la date d'expiration, les détails sont affichés sur l'étiquette de l'emballage des filtres.

NOTE - Ne pas laver les filtres

SYMBOLS FILTER LABEL	
	Température des conditions de stockage
	Humidité des conditions de stockage
Date d'expiration	

ITALIAN

Istruzioni per l'uso - FILTRI DI RICAMBIO PER IL RESPIRATORE HEPA[®] P3 (R) STEALTH

I filtri HEPA[®] P3 (R) Stealth sono disegnati e realizzati per essere adatti al respiratore di sicurezza mezza maschera P3 Stealth, e per essere utilizzati in combinazione con esso.

Il filtro HEPA[®] P3 (R) Stealth è certificato in conformità allo standard europeo EN 143:2000 /A1, soltanto se utilizzato assieme al respiratore di sicurezza mezza maschera P3 Stealth, il quale è certificato in conformità allo standard europeo EN 140:1998, entrambi i prodotti sono approvati per l'uso professionale.

Per l'identificazione di questi articoli è utilizzato il seguente codice prodotto.

Codice prodotto	Descrizione articolo
F01.2.002	Filtro HEPA [®] P3 (R) Stealth

LE DIRETTIVE PER LA SCELTA E L'USO POSSONO VARIARE NEI DIVERSI PAESI. CONTROLLARE SEMPRE PRIMA DELL'USO, AL FINE DI ASSICURARSI CHE LA PROPRIA SCELTA PER L'UTILIZZO DESIDERATO SIA IN CONFORMITÀ AI SUOI REQUISITI NAZIONALI.

La dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo https://www.trend-uk.com/products/stealth_1_or https://www.trend-uk.com/products/stealth_3

TABELLA DEGLI UTILIZZI

Tipi di filtro	Codice colore	Utilizzi principali
EN143-P3	Bianco	Filtri per particolato

Se utilizzato in combinazione con il respiratore di sicurezza mezza maschera Stealth, il filtro HEPA[®] P3 (R) Stealth è adatto ai seguenti utilizzi:

Classe del filtro	Utilizzi principali
P3 cloruro di sodio <0.05µ penetrazione	Per l'utilizzo contro particolato pericoloso, comprese sia particelle solide che liquide. Polvere, nebbia e fumi di tutti i tipi, e microorganismi come batteri e virus. La protezione offerta dai filtri P3 copre anche quella offerta dai filtri di classe inferiore P2 e P1.

Classe del filtro	Utilizzi principali
P3 cloruro di sodio <0.05µ penetrazione	Per l'utilizzo contro particolato pericoloso, comprese sia particelle solide che liquide. Polvere, nebbia e fumi di tutti i tipi, e microorganismi come batteri e virus. La protezione offerta dai filtri P3 copre anche quella offerta dai filtri di classe inferiore P2 e P1.

Classe del filtro	Utilizzi principali
P3 cloruro di sodio <0.05µ penetrazione	Per l'utilizzo contro particolato pericoloso, comprese sia particelle solide che liquide. Polvere, nebbia e fumi di tutti i tipi, e microorganismi come batteri e virus. La protezione offerta dai filtri P3 copre anche quella offerta dai filtri di classe inferiore P2 e P1.

CONTROLLI PRIMA DELL'USO

- Prima dell'uso, assicurarsi che tutti gli articoli siano stati immagazzinati in conformità alle istruzioni sul deposito raccomandato sotto e che non abbiano ancora raggiunto la data di scadenza indicata, il dettaglio è mostrato sull'etichetta della confezione.
- Rimuovere tutti gli elementi della confezione e ispezionare entrambi i filtri per verificare se presentano danni. In caso di dubbi, sostituire qualunque articolo si sospetti possa essere difettoso.
- Assicurarsi che l'utilizzo e l'atmosfera a cui si intende destinare il prodotto siano stati valutati da una persona competente e che siano corrispondenti alle limitazioni di utilizzo per il filtro HEPA[®] P3 (R) Stealth (vedere tabella degli utilizzi sopra e gli ulteriori avvertimenti & limitazioni).

COME INSERIRE I FILTRI

1. Controllare la data di scadenza, il dettaglio è indicato sull'etichetta della confezione. I filtri di ricambio.

- Guardando fuori dalla maschera, sbloccare il fissaggio tenditore (4, di giro in senso antiorario).
- Piegare i supporti della fascetta all'indietro per esporre i filtri.
- Inserire un nuovo filtro per rimuovere entrambi i filtri usati.
- Far scorrere un nuovo filtro in posizione con tutto il testo rivolto verso l'esterno verso la griglia.
- Procedendo con cautela, sistemare il resto del filtro dentro la maschera utilizzando il canale nel filtro. Assicurarsi che il sigillo della maschera sia completamente inserito nel canale all'esterno del filtro, per garantire l'ottimizzazione di una buona tenuta.

5. Ripetere i passaggi da 4 a 6 per l'altro filtro. Sostituire sempre entrambi i filtri contemporaneamente, e conservare un'indicazione della data di scadenza.

UTILIZZO

Il filtro HEPA[®] P3 (R) Stealth e il respiratore di sicurezza mezza maschera Stealth sono adatti all'uso su più turni, ma si raccomanda di controllare sia i filtri che la mezza maschera prima di ogni utilizzo.

Cambiare i filtri con la frequenza richiesta dal sito, oppure immediatamente qualora la resistenza alla respirazione aumenti durante l'uso.

SCELTA DI UN FILTRO

I FILTRI DEVONO ESSERE SCELTI DA UNA PERSONA COMPETENTE CHE ABBAIA FAMILIARITÀ CON I PERICOLI DEL POSTO DI LAVORO E CON LA LORO CONCENTRAZIONE.

I filtri per particolato devono essere cambiati regolarmente, poiché potrebbero ostacolare dopo un aumento della resistenza alla respirazione.

IMMAGAZZINAMENTO

- I filtri HEPA[®] P3 (R) Stealth vanno immagazzinati in un ambiente asciutto e incontaminato, a temperatura comprese tra -10 e 40 gradi C.
- Essi non devono essere riposti per periodi prolungati in un luogo direttamente esposto alla luce del sole, oppure oltre la durata di conservazione in magazzino specificata.
- Se immagazzinati in condizioni diverse da quelle specificate dal produttore, la durata di conservazione in magazzino dei filtri potrebbe essere pregiudicata.

ULTERIORI AVVERTIMENTI & LIMITAZIONI

NON UTILIZZARE i filtri e la maschera del respiratore Stealth se:

- la qualità dell'aria, l'atmosfera o il tipo di pericolo sono sconosciuti;
- l'atmosfera è sotto-ossigenata (<19,5%);
- l'atmosfera è iperossigenata (>19,5%);
- le concentrazioni di gas o vapore sono sconosciute o superano i valori per la classe del filtro;
- l'atmosfera è esplosiva;
- chi intende utilizzare i prodotti ha peluria facciale che sporge oltre il bordo;
- è stata superata la data di scadenza del filtro, la quale è indicata sull'etichetta della confezione del filtro.

RICORDARE SEMPRE DI:

- controllare i filtri per verificare se presentano danni in caso di dubbi - sostituirli;
- assicurarsi che l'utilizzo e l'atmosfera a cui si intende destinare il prodotto siano stati valutati da una persona competente e che siano corrispondenti alle limitazioni di utilizzo;
- utilizzare il respiratore mezza maschera Stealth soltanto con i filtri HEPA[®] P3 (R) Stealth;
- assicurarsi che sia la maschera che il filtro siano appropriati, e sottoposti a cura e manutenzione;
- leggere anche le istruzioni per il filtro HEPA[®] P3 (R) Stealth;
- controllare la data di scadenza, il dettaglio è indicato sull'etichetta della confezione del filtro.

NOTA - Non lavare i filtri.

SIMBOLI ETICHETTA FILTRO	
	Intervallo temperatura condizioni di stoccaggio
	Intervallo umidità condizioni di stoccaggio
Date di scadenza	

SPANISH

Instrucciones de uso: FILTROS DE REPUESTO STEALTH HEPA[®] P3 (R) PARA RESPIRADOR

Los filtros HEPA[®] P3 (R) Stealth están diseñados y fabricados para utilizarse conjuntamente con el respirador de seguridad Stealth P3 de medio rostro. El filtro HEPA[®] P3 (R) Stealth está certificado según la norma EN 143:2000 /A1, solo cuando se utiliza junto con el respirador de seguridad de medio rostro Stealth P3 que está certificado según la norma EN 140:1998 y están aprobados para aplicaciones profesionales. Para identificar estos artículos se utilizan los siguientes códigos de producto.

Código de producto	Descripción del artículo
F01.2.002	Filtro Stealth HEPA [®] P3 (R)

LAS PAUTAS PARA LA SELECCIÓN Y USO PUEDEN VARIAR DE UN PAÍS A OTRO. VERIFIQUE SIEMPRE ANTES DEL USO PARA ASEGURARSE DE QUE SU SELECCIÓN PARA LA APLICACIÓN PREVISTA CUMPLE CON LOS REQUISITOS NACIONALES.

La declaración de conformidad de la UE se puede encontrar en https://www.trend-uk.com/products/stealth_1_or https://www.trend-uk.com/products/stealth_3

TABLA DE APLICACIÓN

Cuando se utiliza junto con el respirador de seguridad de medio rostro Stealth, el filtro STEALTH HEPA[®] P3 (R) es adecuado para las siguientes aplicaciones:

Tipi de filtro	Código de color	Principales aplicaciones
EN143-P3	Bianco	Filtro para partículas

Categoría de filtro	Principales aplicaciones
P3 Cloruro de sodio < 0.05µ de penetración	Para uso contra partículas peligrosas, incluyendo tanto partículas sólidas como líquidas. Polvo, niebla y vapores de todo tipo, y microorganismos, por ejemplo bacterias y virus. La protección ofrecida por los filtros P3 también abarca la protección ofrecida por los filtros de categorías inferiores P2 y P1.

CONTROLES ANTES DEL USO

- Antes de su uso asegúrese de que todos los artículos se han almacenado de conformidad con las instrucciones de almacenamiento recomendadas a continuación y todavía están dentro de su fecha de caducidad; cuyo detalle se muestra en la etiqueta del envase de cartón.
- Retire todo el embalaje y verifique si ambos filtros presentan daños. En caso de duda, reemplace cualquier artículo que sospeche presente defectos.
- Asegúrese de que una persona competente haya evaluado la aplicación prevista y el ambiente, y que cumplan con las limitaciones de la aplicación para el filtro HEPA[®] P3 (R) (Ver tabla de aplicación, advertencias y limitaciones adicionales).

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Compruebe siempre que la fecha de caducidad no está vencida antes de desarmar los filtros de repuesto.

1. Mirando la parte exterior de la máscara, libere el tendido de la fijación (girando 4) de vuelta en sentido anti horario.

- Plegue los soportes de la cinta de sujeción hacia atrás para descubrir los filtros.
- Flexione la máscara para retirar ambos filtros usados.
- Coloque un nuevo filtro en su posición con todo el texto orientado hacia el exterior hacia la parilla.

5. Repetir los pasos 4 y 6 para el otro filtro. Siempre reemplace los dos filtros al mismo tiempo, y leve un registro de la fecha de caducidad.

USO

El filtro Stealth HEPA[®] P3 (R) y el respirador de seguridad Stealth de medio rostro pueden usarse en turnos, sin embargo se recomienda que los filtros y la máscara de medio rostro se inspeccionen antes de cada uso.

Cambie los filtros con tanta frecuencia como la respiración lo requiera o inmediatamente si aumenta la resistencia a la respiración durante el uso.

SELECCIÓN DE UN FILTRO

LOS FILTROS DEBEN SER SELECCIONADOS POR UNA PERSONA COMPETENTE Y FAMILIARIZADA CON LOS REQUISITOS DEL LUGAR DE TRABAJO Y SU CONCENTRACIÓN.

Los filtros de partículas se deben cambiar regularmente debido a que el filtro puede obstruirse después de un aumento de la resistencia a la respiración.

ALMACENAMIENTO

- Los filtros Stealth HEPA[®] P3 (R) se deben almacenar en un ambiente seco y no contaminado entre temperaturas de 10° C a 40 °C.
- No se deben almacenar durante largos períodos bajo luz solar directa o más allá de su vida útil especificada.
- Si se almacenan en condiciones diferentes a las especificadas por el fabricante, puede verse afectada la vida útil de los filtros.

ADVERTENCIAS Y LIMITACIONES ADICIONALES

NO use los filtros Stealth del respirador y la máscara si:

- la calidad del aire, la atmósfera o el tipo de riesgo son desconocidos;
- el ambiente es deficiente en oxígeno (<19,5%);
- el ambiente está enriquecido de oxígeno.
- las concentraciones de gas o vapor son desconocidas o superan el valor de la categoría del filtro;
- el ambiente es explosivo;
- el usuario previsto tiene pelo facial que sobresale más allá del borde de la máscara;
- el filtro ha excedido su fecha de caducidad, que se muestra en la etiqueta del paquete de filtros.

SIEMPRE:

- Verifique si el filtro presenta daños y, en caso de duda, reemplácelo.
- Asegúrese que la aplicación prevista y el ambiente hayan sido evaluados por una persona competente y que cumplan con las limitaciones de la aplicación.
- Utilice el respirador Stealth de medio rostro solo con filtros Stealth HEPA[®] P3 (R).
- Asegúrese de que la máscara y los filtros sean adecuados y sometidos a mantenimiento y reparación. Asimismo, las las instrucciones para los filtros Stealth HEPA[®] P3 (R).
- Verifique la fecha de caducidad, cuyo detalle se muestra en la etiqueta del paquete de filtros.

NOTA - No lave los filtros.

Símbolos de la ETIQUETA DEL FILTRO	
	Intervalo de temperatura de las condiciones de almacenamiento
	Intervalo de humedad de las condiciones de caducidad
Fecha de caducidad	

PORTUGUESE

Instruções de utilização - FILTROS DE SUBSTITUIÇÃO HEPA[®] P3 (R) PARA RESPIRADOR STEALTH

Os filtros Stealth HEPA[®] P3 (R) estão certificados em conformidade com a norma europeia EN 143:2000 /A1, e só estão aprovados para aplicações profissionais quando utilizados juntamente com a máscara respiratória de segurança Stealth de meia face que está certificada em conformidade com a norma europeia EN 140:1998.

Para identificar estes artigos, utilizam-se os seguintes códigos de produto.

Código de produto	Descrição do artigo
F01.2.002	Filtro Stealth HEPA [®] P3 (R)

AS ORIENTAÇÕES PARA A SELEÇÃO E UTILIZAÇÃO PODEM VARIAR DE PAÍS PARA PAÍS. CONFIRA SEMPRE ANTES DA UTILIZAÇÃO DE MODO A GARANTIR QUE A SUA SELEÇÃO PARA A APLICAÇÃO PREVISTA CUMPRE OS REQUISITOS NACIONAIS.

Pode encontrar a declaração de conformidade da UE em: https://www.trend-uk.com/products/stealth_1_or https://www.trend-uk.com/products/stealth_3

TABELA DE APLICAÇÕES

Tipi de filtro	Código de cor	Principais aplicações
EN143-P3	Bianco	Filtro de partículas

Classe de filtro	Principais aplicações
P3 Cloruro de Sódio < 0.05µ penetração	Utilizar contra partículas nocivas, incluindo partículas sólidas e líquidas, pó, vapores e gases de todo tipo, e microorganismos, como, por exemplo, bactérias e vírus. A proteção oferecida pelos filtros P3 abrange também a que é oferecida pelos filtros de classe mais baixa P2 e P1.

Se utilizado em combinação com o respirador de segurança Stealth de médio rosto podem usar-se em turnos, sem embargo se recomenda que os filtros e a máscara de médio rosto se inspeccionem antes de cada uso.

Cambie

